



musicCast


SURROUND / STEREO

Instrukcja konfiguracji

Wprowadzenie

1. MusicCast Surround


Stwórz bezprzewodowy system 5.1 z MusicCast Surround. Użyj głośników sieciowych z funkcją MusicCast Surround jako głośników tylnych w połączeniu z amplitunerami AV i soundbarami z funkcją MusicCast Surround.



Wprowadzenie


2. MusicCast Stereo

Stwórz bezprzewodowy system 2.1 z MusicCast Stereo używając głośników sieciowych i subwoofera z funkcją MusicCast Stereo.




Przygotowanie

1. Zaktualizuj aplikację MusicCast Controller do najnowszej wersji.



Przygotowanie

2. Upewnij się, że wszystkie urządzenia, których chcesz użyć znajdują się w Twojej sieci MusicCast.




*Dodanie oznaczeń „lewy” i „prawy” do nazw pokoi dla głośników surround/stereo może ułatwić Ci późniejszą konfigurację.

Jak skonfigurować MusicCast Surround

Krok 1

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Otwórz aplikację MusicCast Controller.



Krok 2

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Dotknij ikony ustawień w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.



Krok 3

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Upewnij się, że oprogramowanie wszystkich urządzeń jest aktualne. Jeśli widzisz oznaczenia zaznaczone kwadratami poniżej, dotknij ich, aby zaktualizować każde urządzenie.



Krok 4

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Dotknij „MusicCast Surround/Stereo”.



Krok 5

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz pokój/urządzenie, do którego chcesz dodać głośniki surround.



Krok 6

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz „Konfiguruj głośniki”.



Krok 7

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz „Głośnik surround L/R (lewy/prawy)”.



Krok 8

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


**Potwierdź ilość głośników surround.
Dotknij „Wybierz głośnik” żeby wybrać
lewy głośnik surround.**



Krok 9

Aplikacja MusicCast CONTROLLER



Wybierz urządzenie, które ma być lewym głośnikiem surround.



Krok 10

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Powtórz te same czynności dla prawego głośnika surround.



Krok 11

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Dotknij „Subwoofer”, aby użyć subwoofera kompatybilnego z MusicCast Surround.



Krok 12

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Dotknij „Wybierz głośnik”.



Krok 13

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz żądany subwoofer.



Krok 14

Aplikacja MusicCast CONTROLLER



Wybierz „Zachowaj”.



Krok 15

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.
Naciśnij OK po pojawieniu się komunikatu o połączeniu.



Krok 16

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz „Wstecz”, aby wrócić do ekranu głównego funkcji MusicCast Surround/Stereo.



Krok 17

Aplikacja MusicCast CONTROLLER

Konfiguracja ukończona!




*Aby cieszyć się możliwie jak najlepszym dźwiękiem surround, w menu swojego TV lub odtwarzacza Blu-Ray wybierz „Bitstream” jako wyjście audio. Nazwa „Bitstream” może występować w różnych formach na różnych urządzeniach.

Jak skonfigurować MusicCast Stereo

Krok 1

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Otwórz aplikację MusicCast Controller.



Krok 2

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Dotknij ikony ustawień w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.



Krok 3

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Upewnij się, że oprogramowanie wszystkich urządzeń jest aktualne. Jeśli widzisz oznaczenia zaznaczone kwadratami poniżej, dotknij ich, aby zaktualizować każde urządzenie.



Krok 4

Aplikacja MusicCast CONTROLLER

Dotknij „MusicCast Surround/Stereo”.



Krok 5

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz pokój/urządzenie, do którego chcesz dodać drugi głośnik w parze stereo.



Krok 6

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz „Konfiguruj głośniki”.



Krok 7

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz „Para stereo”.



Krok 8

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Pierwszy wybrany głośnik będzie głośnikiem głównym (master). Potwierdź jego pozycję. Następnie dotknij „Wybierz głośnik”, aby dodać drugi głośnik do pary.



Krok 9

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz urządzenie, które ma być drugim głośnikiem.



Krok 10

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz „Subwoofer” jeśli chcesz dodać do zestawu subwoofer kompatybilny z MusicCast Stereo.



Krok 11

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Dotknij „Wybierz głośnik”.



Krok 12

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Wybierz żądany subwoofer.



Krok 13

Aplikacja MusicCast CONTROLLER



Wybierz „Zachowaj”.



Krok 14

Aplikacja MusicCast CONTROLLER


Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.
Naciśnij OK po wyświetleniu się komunikatu o zakończeniu konfiguracji.



Krok 15

Aplikacja MusicCast CONTROLLER

Wybierz „Wstecz”, aby wrócić do ekranu głównego funkcji MusicCast Surround/Stereo.



Krok 16

Aplikacja MusicCast CONTROLLER

Konfiguracja ukończona!

